



Внимание! Транспортировка осуществляется в горизонтальном положении, не более 3-х рулонов друг на друга. Хранить материал в горизонтальном положении не более 2-х рулонов друг на друга. Помещение должно быть сухим. Если материал перевозился в холодное время года, то перед монтажом ему необходимо адаптироваться в помещении, где будет производиться монтаж, не менее 3 часов. Монтаж производится при комнатной температуре в сухом помещении и нормальной влажности. Монтаж на фасад производится в сухое время года при температуре воздуха от +15 С°

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Для укладки гибких каменных обоев необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно тщательно выровнять, очистить и качественно загрунтовать стены. Технология монтажа гибких каменных обоев схожа с поклейкой обоев. Тонкости при монтаже этого материала касаются только внешних углов (см. ниже по тексту) и подбора рисунка (при необходимости).

Внимание! Поверхность, на которую вы будете клеить гибкие каменные обои должна быть однородной по цвету (без цветowych пятен), т.к. гибкие каменные обои светлых оттенков работает на просвет.

РЕЗКА

Для резки материала и ровного среза используется строительный нож и линейка или правило.

ПОКЛЕЙКА

Рисунок гибких каменных обоев состоит от 1 до 10 листов, образующих, при указанной порядковой последовательности, единое полотно. Перед поклейкой гибких каменных обоев, с целью подбора рисунка, необходимо разложить листы рядом друг с другом и убедиться, что листы сходятся по рисунку.

Гибкие каменные обои клеятся на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой. Клей надо наносить как на гибкие каменные обои, так и на подготовленный участок стены (основание). Сначала нанесите клей на гибкие каменные обои, затем нанесите клей на стену. Далее, возьмите каменные обои за края, приложите его к стене, совмещая рисунок, и разгладьте валиком по всей поверхности, так же как и обычные обои. Время полного высыхания клея при температуре 18-25 С° составляет 24 часа.

Внимание! По истечении 1-3 минут необходимых для впитывания клея, гибкие каменные обои должны быть наклеены на поверхность. Более длительный период впитывания может привести к деформации материала!

Берите гибкие каменные обои сухими чистыми руками в процессе монтажа!

ОФОРМЛЕНИЕ УГЛОВ

При оформлении каменных обоев внутренних и внешних углов рекомендуем не сгибать лист, а резать. Так как при сгибании образуется полукруглый угол из-за толщины материала.

Швы на этом материале ни в коем случае затирать нельзя!

НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ

Мы рекомендуем наносить защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие наносится валиком со средним ворсом или кисточкой.

Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки двух-трех метров, вернитесь к тому месту, откуда начинали работу и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой.

1-2 слоя защитного покрытия визуальнo незаметны, но надолго продлят срок эксплуатации гибких каменных обоев во внутренних сухих помещениях. Для влажных помещений и фасадов покройте гибкий мрамор 2 слоями. Если вы хотите добиться блеска – нанесите 1-2 слоя акрилового финишного состава и 1 слой полиуретанового.

Для кухонных фартуков, полов, ступеней, душевых кабин и прочих аналогичных зон рекомендуем применять полиуретановый лак, рекомендованный компанией. **На фасады полиуретановое покрытие применять нельзя!**

Время высыхания каждого слоя финишного акрилового покрытия – 24 часа.

Время твердения полиуретанового финишного покрытия 3-4 часа, время полного отверждения – 7 суток.